

DLP[®] Projektor





Brugervejledning



INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHED	4
Vigtige sikkerhedsanvisninger	
3D sikkerhedsoplysninger	
Ophavsret	
Ansvarsfraskrivelse	
Anerkendelse af varemærker	6
FCC	
Overensstemmelseserklæring for FU-lande	7
WEEE	
INDLEDNING	
Oversigt over pakkens indhold	8
Standardtilbehør	
Ekstra tilbehør	8
Produktoversiat	9
Tilslutninger	10
Tastatur	11
Fiernbetiening 1	12
Fjernbetjening 2	
OPSÆTNING OG INSTALLATION	14
Installation af projektoren	
Tilslutning af kilder til projektoren	
Indstilling af det projicerede billede	
SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN	
Sådan tændes og slukkes projektoren	
Velg en inngangskilde	
Navigation i menuen og dens funktioner	
Menutræet i skærmmenuen	
Åbn billedindstillingsmenuen	
Vis 3D-menuen	
Vis billedforholdsmenuen	
Åbn kantmask-menuen	
Åbn zoom-menuen	
Åbn billedskiftmenuen	
Åbn menuen for trapezkorrektion	
Menuen for lydløs indstilling	
Lydstyrkemenu	
Lydindgangsmenuen	
Projektionsmenuen	
Indstilling af lampeinnstillinger	
Indstilling af filter Settings	

Strømindstillingsmenuen	36
Menuen Konfigurer sikkerned.	37
Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings	38
Indstilling af testmønster	38
Indstillinger for fjernstyring	38
Indstilling af projektor ID	39
Menuindstillinger	39
Nulstil indstillingsmenuen	40
Info-menuen	40
	11
Udskiftning af lampen	41
Installation og rengøring af støvfilter	43
YDERI IGERE OPI YSNINGER	44
Kompatible opløsninger	44
Billedstørrelse og projiceringsafstand	46
Projektormål og Loftmontering	47
IR-fjernbetjening 1 koder	48
IR-fiernbetiening 2 koder	. 50
Feilfinding	. 52
Advarselsindikator	
	54
Specifikationer	54 56

SIKKERHED



Følg venligst alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



- Undgå, at stirre ind i strålen, RG2.
 Som med alle lyskilder, må man ikke stirre direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning, anbefales det at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke, som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.
- For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmelegemer, som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- Sørg for, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Må ikke bruges under følgende forhold:
 - I meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - (i) Sørg for, at rumtemperaturen er mellem $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$
 - (ii) Den relative luftfugtighed skal være imellem 10% ~ 85%
 - I områder med megen støv og urenheder.
 - I nærheden af apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
 - I direkte sollys.
- Brug ikke projektoren på steder, hvor der kan være brændbare eller eksplosive gasser tilstede.
 Projektorens lampe bliver meget varm under brug, og gasserne vil kunne antændes og medføre brand.
- Brug ikke apparatet, hvis det er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er (men ikke begrænset til):
 - Apparatet har været tabt.
 - Strømledningen eller stikket er blevet beskadiget.
 - Der er spildt væske på projektoren.
 - Projektoren har været udsat for regn eller fugt.
 - Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indeni.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Lad ikke noget blokere for lyset, der kommer ud af projektorens objektiv. Lyset vil opvarme den blokerende genstand, som kan smelte og medføre forbrændinger eller antændes.

- Åbn venligst ikke eller skil ikke projektoren ad, da dette kan forårsage elektrisk stød.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre farer. Kontakt Optoma, inden du sender apparatet til reparation.
- Sikkerhedsangivelserne findes på projektorens kabinet.
- Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale.
- Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne.
- Når lampen skal udskiftes skal du vente, indtil lampen er kølet ned. Følg instruktionerne som beskrevet på side *41-42*.
- Projektoren detekterer levetiden for lampen. Udskift lampen, når der vises en advarselsmeddelelse.
- Brug funktionen "Lampenullstilling" under punktet "Justering af lampeindstillinger" i skærmmenuen, efter udskiftning af lampemodulet.
- Når du slukker for projektoren, skal du forvisse dig om at nedkølingscyklussen er fuldført før strømmen frakobles. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder.
- Når lampen er ved at være brugt op, vises beskeden "Lampens levetid overskredet" på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter for at udskifte lampen så hurtigt som muligt.
- Tage strømledningen ud af stikkontakten, inden du rengør produktet.
- Rengøre skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengøre ikke apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Tage strømledningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- **Bemærk:** Når lampen når slutningen af dens levertid, kan projektoren ikke tændes igen før lampemodulet er blevet udskiftet. For at skifte lampen skal du følge fremgangsmåderne, der står i afsnittet "Udskiftning af lampen" på siderne 41-42.
 - Opstil ikke projektoren på steder, hvor den kan udsættes for rystelser eller stød.
 - Rør ikke ved objektivet med ubeskyttede hænder.
 - Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
 - Brug eller opbevar ikke projektoren på steder med røg fra olie eller tobak, da dette kan forringe kvaliteten af projektorens billeder.
 - Følg omhyggeligt vejledningen i opstilling af projektoren, da en forkert opstilling kan medføre dårlig ydeevne.
 - Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømudfald og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparater.

3D sikkerhedsoplysninger

Overhold alle advarsler og forholdsregler, før du eller dit barn bruger 3D-funktionen.

Warning

Børn og teenagere kan være mere modtagelige overfor sundhedsproblemer associeret med visning i 3D, og de bør holdes under nøje opsyn, når de ser disse billeder.

Advarsel om anfald fra lysfølsomhed og andre sundhedsrisici

- Nogle brugere kan opleve et epileptisk anfald eller et slagtilfælde, når de udsættes for visse blinkende billeder eller lys fra visse projektorbilleder eller videospil. Hvis du lider af, eller har en familiehistorie, der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, skal du rådføre dig med din læge, inden du bruger 3D-funktionen.
- Også de personer, der ikke lider af eller som ikke har en familiehistorie, der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, kan have en ikke-diagnosticeret tilstand, der kan forårsage epileptiske anfald fra lysfølsomhed.
- Gravide kvinder, ældre personer, personer, som lider af alvorlige medicinske sygdomme, personer, som har sovet for lidt eller er under indflydelse af alkohol, bør undgå at bruge apparatets 3D-funktion.

- Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-billeder og rådføre dig med din læge: (1) ændret vision; (2) uklarhed; (3) svimmelhed; (4) ufrivillige bevægelser med f.eks. øjnene eller muskeltrækninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) bevidsthedstab; (8) krampetrækninger; (9) kramper og/eller (10) desorientering. Børn og teenagere kan være mere udsat end voksne overfor disse symptomer. Forældre bør holde opsyn med deres børn og spørge dem, om de oplever nogle af disse symptomer.
- Visning i 3D kan også forårsage køresyge, sanseforstyrrelser, desorientering, overanstrengelse af øjne og mindsket holdningsstabilitet. Det anbefales, at brugerne tager hyppige pauser for at mindske muligheden for disse påvirkninger. Hvis dine øjne viser tegn på træthed eller udtørring, eller hvis du har nogen af de ovenstående symptomer, skal du straks ophøre med at bruge apparatet, og du må ikke fortsætte i mindst 30 minutter efter at symptomerne er forsvundet.
- Visning i 3D, når du sidder for tæt på skærmen i en længere periode, kan skade synet. Den ideelle visningsafstand er mindst tre gange skærmens højde. Det anbefales, at brugerens øjne er på samme niveau som skærmen.
- Hvis du ser 3D, mens du bærer 3D-briller i en længere periode, kan det medføre hovedpine eller udmattelse. Hvis du oplever hovedpine, udmattelse eller svimmelhed, skal du ophøre med at se 3D og hvile dig.
- Brug ikke 3D-brillerne til andet end at se 3D.
- Hvis du bruger 3D-brillerne til andet (som f.eks. almindelige briller, solbriller, øjenværn etc.) kan det være fysisk skadeligt for dig og muligvis svække dit syn.
- At se 3D kan forårsage desorientering for nogle brugere. Du må derfor IKKE anbringe din 3D-projektor i nærheden af trapper, ledninger, balkoner eller andre steder, hvor der er ting der kan faldes over, gås ind i, skubbe ting ned eller ødelægge ting.

Ophavsret

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Ophavsret 2019

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

Anerkendelse af varemærker

Kensington er et U.S.A. registreret varemærke for ACCO Brand Corporation med udgivne registrering og igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.

HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DLP[®], DLP Link og DLP-logoet er registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments og BrilliantColor[™] er et varemærke tilhørende Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL licenser, LLC.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

FCC

Dette apparat er blevet testet og opfylder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC-bestemmelserne afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, kan brugeren prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv teknikker.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at opfylde FCC-bestemmelserne.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

Driftsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med stk. 15 i FCC-bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:

- 1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
- 2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

- EMC-direktiv 2014/30/EU (inklusive ændringer)
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- RED-direktiv 2014/53/EU (hvis produktet har en radiofrekvensfunktion)

WEEE



Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Bortskaf ikke denne elektroniske enhed sammen med det almindelige affald. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du genbruge produktet.

Oversigt over pakkens indhold

Tag forsigtigt apparatet ud af emballagen og kontrollér, at alle nedenstående standarddele er med. Nogle af delene under valgfrit tilbehør er muligvis ikke tilgængelige alt efter apparatets model, specifikationer og købssted. Spørg evt. på dit købssted. Noget tilbehør vil variere fra sted til sted.

Garantibeviset følger kun med nogle steder. Bed eventuelt din forhandler om yderligere oplysninger.

Standardtilbehør



Bemærk:

- Fjernbetjeningen leveres med batterierne.
- *(1) Den faktiske fjernbetjening kan variere, afhængig af dit land.
- *(2) For europæisk brugervejledning kan du besøge <u>www.optomaeurope.com</u>.
- *(3) Du kan finde flere oplysninger om garantier i Europa på <u>www.optomaeurope.com</u>.

Ekstra tilbehør



Bemærk: Ekstratilbehør varierer afhængig af model, specifikationer og region.

Produktoversigt



Bemærk: Hold en minimumafstand på 20 cm mellem mærkaterne "indgang" og "udgang".

Nr.	Emne
1.	Objektiv
2.	IR modtager
3.	Tastatur
4.	Linsekappe
5.	Fod med hældningsjustering
6.	Fokusring
7.	Ventilation (indgang)

Nr.	Emne
8.	Zoom-knap
9.	Lampedæksel
10.	Ventilation (udgang)
11.	Kensington [™] -lås
12.	Strømstik
13.	Indgangs-/udgangs

Tilslutninger



Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	HDMI-stik*	6.	Lydudgangsstik
2.	HDMI 2/MHL-stik **	7.	Lydindgangsstik
3.	USB-strømudgangsstik (5 V, 1,5A)/ MUS/SERVICE-stik	8.	RS232-stik
4.	VGA-indgangsstik	9.	Kensington [™] -lås
5.	VGA-udgangsstik	10.	Strømstik

Bemærk:

- For at sikre den bedste billedkvalitet og undgå forbindelsesfejl, anbefaler vi at du bruger højhastigheds- eller premium-certificerede HDMI-kabler op til 5 meter lange.
- Brug af fjernmus kræver en speciel fjernbetjening.
- * HDMI 1 understøtter 4K 60 HZ og HDR.
- ** HDMI 2 understøtter 4K 30 HZ, understøtter ikke HDR.

Tastatur



Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	På/Standby LED	7.	IR modtager
2.	Lampe LED	8.	Enter
3.	Temp. LED	9.	Keystonekorrektion
4.	Informasjon	10.	Meny
5.	Synkroniser igen	11.	Source
6.	Fire-vejs vælgertaster	12.	Power

Fjernbetjening 1



Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Tændt	15.	Bruker3
2.	Bruker2	16.	Kontrast
3.	Bruker1	17.	Skjermmodus
4.	Lysstyrke	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D menu til / fra
6.	Demp	20.	Sovtidtaker
7.	DB (Dynamisk sort)	21.	Volum +
8.	Source	22.	Synkroniser igen
9.	Enter	23.	Fire-vejs vælgertaster
10.	Meny	24.	Volum -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (ikke understøttet)
13.	VGA2 (ikke understøttet)	27.	Video (ikke understøttet)
14.	Slå av		

Bemærk:

- Den faktiske fjernbetjening kan variere, afhængig af dit land.
- Nogle taster har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse faciliteter.

Fjernbetjening 2



Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	Strøm Til/Fra	15.	Lysstyrkemodus
2.	Frys	16.	Mus til / fra
3.	Blank skærm / lyd fra	17.	Demp
4.	Venstre museklik	18.	Højre museklik
5.	Enter	19.	Fire-vejs vælgertaster
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	Volum - / +
8.	Keystone - / +	22.	3D menu til / fra
9.	Meny	23.	VGA
10.	Aspect Ratio	24.	Video (ikke understøttet)
11.	HDMI	25.	Bruker3
12.	Bruker2	26.	Numerisk tastatur (0-9)
13.	Bruker1	27.	Synkroniser igen
14.	Source		

Bemærk:

- Den faktiske fjernbetjening kan variere, afhængig af dit land.
 - Nogle taster har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse faciliteter.

Installation af projektoren

Din projektor er beregnet til installation i 1 af 4 mulige positioner.

På baggrund af indretningen af lokalet samt dine personlige præferencer kan du beslutte, hvor du vil opstille projektoren. Tag højde for lærredets størrelse og placering, tilstedeværelsen af en egnet stikkontakt samt placering og afstand mellem projektor og det resterende udstyr.



Projektoren skal placeres på en plan overflade og 90 grader/vinkelret i forhold til lærredet.

- For at se, hvor langt projektoren skal placeres i henhold til forskellige lærredstørrelser, bedes du se afstandstabellen på side *46*.
- Om de schermgrootte voor een bepaalde afstand vast te leggen, raadpleegt u de afstandstabel op pagina *46*.
- **Bemærk:** Jo længere væk projektoren stilles fra lærredet, des større en projiceret billedstørrelse opnås, og den lodrette forskydning forøges også tilsvarende.

VIGTIGT!

Brug ikke projektoren, når den er anbragt på andre måder end på bordet eller ophængt i loftet. Projektoren skal stå vandret og må ikke vippes hverken fremad/bagud eller til siden. Enhver anden placering vil ugyldiggøre garantien og kan forkorte lampens eller projektorens levetid. Ved ikke-standard montering skal du altid henvende dig til Optoma.

Bemærkning om projektoropstilling

Placer projektoren i en vandret position.

De kantelhoek van de projector mag niet groter zijn dan 15 graden, en de projector mag ook niet op een andere manier worden geïnstalleerd dan de bureau- en plafondmontage, anders zou de levensduur van de lamp aanzienlijk gereduceerd kunnen worden, en dit kan leiden tot andere onvoorspelbare schade.



• Sørg for at der er mindst 30 cm fri plads omkring luftudtaget.



- Sørg for at indtagene ikke genanvender varm luft fra udtaget.
- Hvis projektoren bruges i et lukket rum, skal du sørge for at lufttemperaturen i prøvelokalet ikke kommer over driftstemperaturen, når projektoren kører, og at luftind- og udtagene ikke er blokeret.
- Alle indlukkede områder skal godkendes, for at sikre at projektoren ikke genbruge udtagsluften, da dette kan gøre at enheden lukker ned, selvom temperaturen på det indelukkede sted er inden for en acceptabel driftstemperatur.

Tilslutning af kilder til projektoren



Nr.	Emne	Nr.	Emne
1.	HDMI Kabel	7.	VGA-udgangskabel
2.	HDMI / MHL-kabel	8.	RS232-kabel
3.	VGA In-kabel	9.	USB-kabel
4.	RCA komponentkabel	10.	USB strømkabel
5.	Lydindgangskabel	11.	HDMI-dongle
6.	Lydudgangskabel	12.	Strømledning

Indstilling af det projicerede billede

Billedhøjde

Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

- 1. Find den justerbare fod, som du ønsker at ændre, på bunden af projektoren.
- 2. Drej de justérbare fødder med eller mod uret for hhv. at hæve og sænke projektoren.



Zoom og fokus

- Du kan justere billedstørrelsen ved at dreje zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindske den projicerede billedstørrelse.
- Drej fokuseringsringen med- eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt.



Bemærk: Projektoren kan fokusere på en afstand mellem 1m til 10m.

Installation / udskiftning af batterierne

To AAA-batterier leveres med fjernbetjeningen.

- 1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
- 2. Sæt AAA-batterier i batterikammeret som vist.
- 3. Sæt bagdækslet på fjernbetjeningen igen.



Bemærk: Batterierne må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype.

FORSIGTIG

Forkert brug af batterier kan resultere i kemisk lækage eller eksplosion. Følg nedenstående instruktioner.

- Bland ikke batterier af forskellig type. Forskellige type batterier har forskellige egenskaber.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Blanding af gamle og nye batterier kan forkorte levetiden hos de nye batterier eller forårsage kemisk lækage i de gamle batterier.
- Tag batterierne ud, så snart de er flade. Kemikalier, der lækker fra batterier og som kommer i kontakt med huden, kan forårsage ætsninger. Hvis der opstår en kemisk lækage, skal området aftørres grundigt med en klud.
- De medfølgende batterier kan have en kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene.
- Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Når du bortskaffer batterierne, skal du overholde lovgivningen i dit område eller land.

Rækkevidde

Den infrarøde (IR) fjernbetjeningssensor sidder for oven på projektoren. Fjernbetjeningen skal holdes i en vinkel indenfor 30 grader af projektorens IR-sensor for at den kan virke ordentligt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren må ikke overstige 6 meter.

Bemærk:

Når fjernbetjeningen peges direkte (vinkel på 0 grader) mod IR-sensoren, må afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren ikke være over 8 meter.

- Sørg for, at der ikke er nogle genstande imellem fjernbetjeningen og IR-sensoren på projektoren, som kan blokere det infrarøde signal.
- Sørg for, at fjernbetjeningens IR-sender ikke rammes direkte af sollys eller lys fra lysstofrør.
- Fjernbetjeningen skal holdes mindst 2 meter væk fra lysstofrør, eller virker den muligvis ikke.
- Hvis fjernbetjeningen er tæt på lysstofrør af inverter-typen, kan den til tider blive ustabil.
- Hvis fjernbetjeningen og projektoren er meget tæt på hinanden, kan du risikere, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
- Når du retter fjernbetjeningen mod lærredet, er virkeafstanden højst 6 meter fra fjernbetjeningen til lærredet, da IR-signalet skal reflekteres tilbage til projektoren. Den effektive funktionsafstand kan dog variere efter lærredtypen.



Sådan tændes og slukkes projektoren



Tændt

- 1. Sørg for, at strømkablet og signalkablet er korrekt forbundet. Når de er forbundet, begynder Til/ Standby lyset at lyse rødt.
- 2. Tænd for projektoren ved at trykke på "**U**" på enten projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.
- 3. Der vises en startskærm i ca. 10 sekunder, hvorefter til/standby-indikatoren blinker grøn eller blå.
- **Bemærk:** Den første gang at projektoren tændes, vil du blive bedt om at vælge det ønskede sprog, projektorens position og andre indstillinger.

Slå av

- 1. Sluk for projektoren ved at trykke på "U" på enten projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.
- 2. Følgende meddelelse vises:



- 3. Bekræft ved at trykke på knappen "**U**" igen, ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. Når du igen har trykke på "**U**" knappen, slukker projektoren.
- 4. Køleventilatoren fortsætter med at køre i ca. 10 sekunder, for at køle projektoren ned, hvorefter til/ standby-indikatoren blinker grøn eller blå. Når Til/Standby lyset lyser rødt, er projektoren gået på standby. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil den er kølet af og gået i standby. Når projektoren er på standby, skal du blot trykke på "也" for at tænde for den igen.
- 5. Tag ledningen ud af stikkontakten og projektoren.

Bemærk: Projektoren må ikke tændes igen straks efter, den er blevet slukket.

Velg en inngangskilde

Tænd for den tilsluttede kilde, du vil vise på lærredet, fx computer, notebook, videoafspiller osv. Projektoren finder automatisk kilden. Hvis du har sluttet flere kilder, skal du trykke på knappen Kilde på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede kilde.



Navigation i menuen og dens funktioner

Projektoren har flersprogede skærmmenuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden.

- 1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på 🗐 på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
- 2. Når skærmmenuen er åben, bruges tasterne ▲ ▼ til at vælge punkterne i hovedmenuen. Brug ← eller ► til, at åbne en undermenu, når du vælger et punkt i menuen.
- 3. Brug **◄**► til, at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og brug derefter **←** eller ► til, at se yderligere indstillinger. Brug **∢**► til at justere indstillingen med.
- 4. Velg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
- 5. Tryk på ← eller ► for. at bekræfte dit valg, hvorefter skærmen går tilbage til hovedmenuen igen.



Navigationsvejledning

Menutræet i skærmmenuen

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					Kino
					Film
					HDR
					HDR SIM.
					Vivid
					Spill
		Skjermmodus			Referanse
					Lys
					Bruker
					3D
					ISF Day
					ISF Night
					ISF 3D
					AV [Standard]
					Svart tavle
					Lysegul
		Veggfarge			Lysegrønn
					Lyseblå
	Image Settings				Rosa
					Grå
Skjerm		Dynamic Range	HDR -		AV
					Auto [Standard]
			HDR Picture mode		Lys
					Standard [Standard]
					Film
					Detail
		Lysstyrke			-50~50
		Kontrast			-50~50
		Skarphet			1~15
			Film		
			Video		
			Grafikker		
		Gamma	Standard(2.2)		
		Cullind	1.8		
			2.0		
			2.4		
			HDR		
			BrilliantColor™		1~10
		Fargeinnstillinger			Standard
			Fargetemperatur		Kald
					Kald

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					R [Standard]
					G
					В
				Farve	С
					Y
					Μ
			Color Matching		W
				Fargetone	-50~50 [Standard: 0]
				Metning	-50~50 [Standard: 0]
				Økning	-50~50 [Standard: 0]
				Posot	Avbryt [Standard]
				Reset	Ja
				Avslutt	
				Rød forsterking	-50~50
		Fargeinnstillinger		Grønn forst.	-50~50
				Blå forst.	-50~50
				Rød lysstyrke	-50~50
	Image Settings		RGB økn./stnd.	Grønn grunninnst.	-50~50
				Blå grunninnst.	-50~50
				Reset	Avbryt [Standard]
Skjerm					Ja
				Avslutt	
			Fargerom [Ikke HDMI-indgang]		Auto [Standard]
					RGB
					YUV
			Fargerom [HDMI-indgang]		Auto [Standard]
					RGB(0~255)
					RGB(16~235)
					YUV
			Automatic		AV
			Automatic		På [Standard]
			Frekvens		-50~50 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
		Signal	Fase		0~31 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
			H. Posisjon		-50~50 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
			V. Posisjon		-50~50 (afhængig af signalet) [Standard: 0]
			Avslutt		
		Forbedret gaming			AV [Standard]
					På

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					Lys
		Lysstyrkemodus			Eco
	Image Settings	Lysstyrkemodus			Dynamic
					Eco+
		Reset			
		3D modus			AV
		5D 110003			På [Standard]
		3D teknologi			DLP-Link [Standard]
		3D-lekilologi			3D-synkronisering
					3D [Standard]
		3D->2D			L
					R
	30				Auto [Standard]
					Side-om-side
		3D-Format			Top and Bottom
					Frame Sequential
Skjerm					Billedpakning
		2D augle invent			På
		3D Synk. Inven			AV [Standard]
					Avbryt [Standard]
		Resel			Ja
					4:3
					16:9
	Aspect Ratio				LBX
					Original
					Auto
	Kantmaske				0~10 [Standard: 0]
	Zoom				-5~25 [Standard: 0]
	Image Shift	н			-100~100 [Standard: 0]
		V			-100~100 [Standard: 0]
	Keystone				-40~40 [Standard: 0]
	Demp				AV [Standard]
	Demp				På
	Volum				0-10 [Standard: 5]
					Audio 1
		HDMI1			Audio 2
Lyd					Standard [Standard]
	Ludiangong				Audio 1
	Lydiningang	HDMI2/MHL			Audio 2
					Standard [Standard]
		VGA			Audio 1
					Audio 2

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					Forfra
	Projeksjon				Bagfra
					Loft-foroven
					Bagfra-foroven
					AV
	L anna aire atillia a an	Lampepaminneise			På [Standard]
	Lampeinnstillinger	Lange Barrier			Avbryt [Standard]
		Lampenulistilling			Ja
		Filter Usage Hours			(Skrivebeskyttet)
		Optional Filter			Ja
		Installed			Nei
					AV
					300hr
	Filter Settings	Filter Reminder			500hr [Standard]
					800hr
					1000hr
					Avbryt [Standard]
		Filter Reset			Ja
					AV [Standard]
OPPSETT		Direkte på			På
					AV [Standard]
		Signalstrøm på			På
		Skru av automatisk (min)			0~180 (5 minutters trin) [Standard: 20]
			Sovtidtaker (min)		0~990 (30 minutters trin) [Standard: 0]
	Power Settings	Sovtidtaker (min)	۵ اللانط م		Nei [Standard]
	i ower oettings		Alltid pa		Ja
		Quick Require			AV [Standard]
		Quick Resume			På
		Power Mode			Aktiv
		(Standby)			Eco [Standard]
					AV [Standard]
		USB Power			På
					Auto
		Sikkorbet			AV
		SIKKEITIEL			På
	Cildearth at			Måned	
	SIKKERNET	Sikkerhetstidtaker		Dag	
				Timer	
		Endre Passord			

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					AV
					På
					Nei
		Inclusive IV			Ja
	HDMI Link				Mutual
	Settings	Power On Link			PJ->Device
					Device->PJ
					AV
		Power Off Link			På
					Grønt netmønster
					Magenta netmønster
	Testmønster				Hvidt netmønster
					Hvit
					AV
					På
		IR-Funktion			AV
					HDMI2
		Bruker1			Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
ODDSETT					Sovtidtaker
OFFSEIT					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
	Fiorpkontrolle				Zoom
	innstilling				Frys
	[afhænger af				MHL
	IJernbeijeningenj				HDMI2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
		Bruker2			Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					HDMI2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
	Fjernkontrolls-				Color Matching
	innstilling Iafhænger af	Bruker3			Fargetemperatur
	fjernbetjeningen]				Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL
	Projektor ID				00~99
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
OPPSETT					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
	Options	Språk			简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسى
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
					Foroven venstre
					Foroven højre
			Menyplassering		Midten [Standard]
		Menu Settings			Forneden venstre
					Forneden højre
					AV
			Menu Timer		5 sek.
					10 sek. [Standard]
		Autolilda			AV [Standard]
		Autokiide			På
					HDMI1
		Inngangskilde			HDMI2/MHL
					VGA
					Standard [Standard]
			HDMIN		Custom
		Le cont Marcon			Standard [Standard]
	Options	Input Name	HDMI2/MHL		Custom
			VGA -		Standard [Standard]
					Custom
OPPSETT		High Altitude			AV [Standard]
					På
		Display Mode Lock			AV [Standard]
					På
					AV [Standard]
		Lás tastatur			På
					AV [Standard]
		Skjul Information			På
					Standard [Standard]
		Logo			Nøytral
					Bruker
					None [Standard på video]
					Blå [Standard på datamodel/Pro-AV]
		Bakgrunnsfarge			Rød
					Grønn
					Grå
					Logo
					Avbryt [Standard]
		Reset OSD			Ja
	Reset				Avbryt [Standard]
		Reset to Default			Ja

Hovedmenu	Undermenu	Undermenu 2	Undermenu 3	Undermenu 4	Værdier
	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				xxHz
	Skjermmodus				
	Power Mode (Standby)				
Info.	Lampetid	Lys			0 hr
		Eco			0 hr
		Dynamic			0 hr
		Eco+			0 hr
		I alt			
	Lysstyrkemodus				
	Firmwareversion	System			
	Firmwareversion	MCU			

Skærmmenuen

Åbn billedindstillingsmenuen

<u>Skjermmodus</u>

Der er mange optimerede forvalg fra fabrikken for forskellige billedtyper.

- Kino: Giver de bedste farver, når du ser film.
- **Film**: Vælg, for at vise de reneste farveindstillinger til brug ved hjemmebiograf.
- HDR: Afkoder og viser HDR-indhold (High Dynamic Range) med de dybeste sorte, lyseste hvide og levende filmfarver ved brug af farveskalaen REC.2020. Denne funktion aktiveres automatisk, hvis HDR er slået til (og HDR-indholdet sendes til projektoren 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR-spil, 4K UHD-videostreaming). Når HDR-funktionen er slået til, kan andre visningsfunktioner (Biograf, Reference, osv.) Ikke vælges, da HDR viser farve, der er meget præcise, og overstiger farveniveauet i de andre visningsfunktioner.
- **HDR SIM**.: Forbedrer ikke-HDR-indhold med simuleret HDR (High Dynamic Range). Vælg denne funktion for at forbedre gamma, kontrast og farvemætning på ikke-HDR-indhold (720p og 1080p tv-udsendelser, 1080p Blu-ray, ikke-HDR-spil osv.). Denne funktion er KUN mulig at bruge på ikke-HDR-indhold.
- Vivid: I denne tilstand er farvemætningen og lysstyrken godt afbalanceret. Vælg denne funktion til spil.
- Spill: Vælg denne funktion for at forbedre lysstyrken og responstiden, når du spiller spil.
- Referanse: Denne indstilling er beregnet til at gengive billedet, så tæt som muligt på det billede, som instruktøren har ønsket. Indstillinger for farve, farvetemperatur, lysstyrke, kontrast og gamma er allesammen konfigureret til standardniveauer. Vælg denne funktion, når du ser video.
- Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input.
- Bruker: Husk brugerindstillingerne.
- **3D**: For at se billede i 3D, skal du have et par 3D-briller. Sørg for at din PC/bærbare enhed har et grafikkort med 120 Hz signaludgang og quad buffering, og du skal have en 3D-afspiller.
- **ISF Day**: Optimerer billedet med indstillingen ISF Dag, så det er perfekt kalibreret og i høj billedkvalitet.
- **ISF Night**: Optimerer billedet med ISF dagtilstand for at være perfekt kalibreret og med høj billedkvalitet.
- **ISF 3D**: Optimerer billedet med indstillingen ISF 3D, så det er perfekt kalibreret og i høj billedkvalitet.

Bemærk: For at åbne og konfigurere billedfunktionerne på ISF-dag- og nattid, bedes du kontakte din forhandler.

<u>Veggfarge</u>

Brug denne funktion til, at vise et billede, som er optimeret i forhold til væggens farve. Vælg mellem AV, Svart tavle, Lysegul, Lysegrønn, Lyseblå, Rosa og Grå.

Dynamic Range

Indstil High Dynamic Range (HDR) og dens effekt, når der vises video fra 4K Blu-Ray-afspillere og streamingenheder.

Bemærk: HDMI2 og VGA understøtter ikke Dynamic Range.

≻ HDR

- AV: Sluk for HDR-behandling. Når denne funktion slås fra, afkoder projektoren IKKE HDR-indholdet.
- Auto: Registrer automatisk HDR-signal.

> HDR Picture mode

- Lys: Vælg denne funktion for skarpere og mere mættede farver.
- Standard: Vælg denne funktion for naturlige flotte farver med en balance mellem varme og kolde toner.
- Film: Vælg denne funktion for forbedrede detaljer og billedskarphed.
- **Detail**: Signalet kommer fra OETF-konvertering, for at opnå den bedste farvetilpasning.

<u>Lysstyrke</u>

Juster billedets lysstyrke.

Kontrast

Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.

<u>Skarphet</u>

Juster billedets skarphed.

<u>Gamma</u>

Indstilling af gammakurven. Når den første opstart og finindstillingen er udført, kan trinene for gammajustering bruges til at optimere billedkvaliteten.

- **Film**: Til hjemmebiograf.
- Video: Til video- og tv-kilder.
- Grafikker: Til pc- og billedkilder.
- **Standard(2.2)**: Til standardindstillinger.
- **1.8/ 2.0/ 2.4**: Til bestemte pc- og billedkilder.

Bemærk: Hvis Skjermmodus står på HDR, kan brugeren kun vælge HDR som indstilling til Gamma.

Fargeinnstillinger

Konfigurering af farveindstillingerne.

- **BrilliantColor™**: Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og forbedringer til at opnå højere lysstyrke, som giver billedet virkelige og mere livagtige farver.
- **Fargetemperatur**: Velg en farvetemperatur mellem Standard, Kald og Kald.
- **Color Matching**: Velg mellem følgende valgmuligheder:
 - Farve: Juster farverne rød (R), grøn (G), sort (B), cyan (C), gul (Y), magenta (M) og hvid (W) på billedet.
 - Fargetone: Indstil rød- og grøn- farvebalancen.
 - Metning: Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.
 - Økning: Juster billedets lysstyrke.
 - Reset: Nulstil farvetilpasningen til fabriksindstillingerne.
 - Avslutt: Luk menuen "Color Matching".
- **RGB** økn./stnd.: Dette punkt giver dig mulighed for at konfigurere lysstyrken (forstærkning) og kontrasten (bias) på billedet.
 - Reset: Nulstil indstillingerne i RGB-forstærkning/forskel til standardindstillingerne.
 - Avslutt: Luk menuen "RGB økn./stnd.".
- **Fargerom (kun på enheder uden HDMI-indgang)**: Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, RGB, eller YUV.
- **Fargerom (kun på enheder med HDMI-indgang)**: Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), og YUV.

<u>Signal</u>

Konfigurering af signalindstillingerne.

- **Automatic**: Konfigurerer automatisk signalet (punkterne Frekvens og Fase vises i grå). Hvis den automatisk konfiguration slås fra, kan punkterne Frekvens og Fase indstilles og gemmes af brugeren.
- **Frekvens**: Ændr billeddatafrekvensen, så den passer til frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer vertikalt.
- **Fase**: Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion.
- **H. Posisjon**: Juster billedets horisontal placering.
- **V. Posisjon**: Juster billedets vertikale placering.
- Avslutt: Luk menuen "Signal".

Bemærk: Denne menu er kun tilgængelig, hvis indgangskilden er RGB/Komponent.

Forbedret gaming

Slå denne funktion til for at reducere responstiden (forsinkelser på indgangen) op til 16 ms og 8,4 ms i spil.

Bemærk: 16 ms på 1080p 60 Hz, og 8,4 ms på 1080p 120 Hz.

Lysstyrkemodus

Juster lys modus på lampe-baserede projektorer.

- Lys: Velg "Lys" for at forøge lysstyrken.
- **Eco**: Velg "Eco" for at dæmpe projektorens lampe, hvilket nedsætter strømforbruget og forlænger lampens levetid.
- **Dynamic**: Velg "Dynamic" for at dæmpe projektorens lampe, som vil være baseret på lysstyrken af indholdet og justere lampens effektforbrug mellem 100 % og 30 % dynamisk. Lampen levetid forøges.
- **Eco+**: Når Eco+ tilstand er aktiveret, detekteres lysstyrkeniveauet af indholdet automatisk for at nedsætte lampens strømforbrug (op til 70 %) i inaktive perioder.

<u>Reset</u>

Nulstil farveindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Vis 3D-menuen

3D modus

Brug denne funktion til at slå 3D-funktionen til og fra.

- AV: Vælg "AV" for, at slå 3D-funktionen fra.
 - På: Vælg "På" for, at slå 3D-funktionen til.

3D-teknologi

Brug denne funktion til at vælge 3D-teknologien.

- DLP-Link: Vælg, for at bruge optimerede indstillinger til DLP Link 3D-briller.
- **3D-synkronisering**: Vælges for at bruge optimeret indstillinger på IR, RF og polariseret 3D-briller.

<u>3D->2D</u>

Brug denne funktion til at angive, hvordan 3D-indholdet skal vises på skærmen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- L (Venstre): Vis venstre ramme på 3D-indhold.
- **R(Højre):** Vis højre billede af 3D-indhold.

Bemærk: Når indgangskilden ændres fra 3D til 2D, skal du sørge for, at indstillingen **3D modus** sættes til **AV**. Eller virker 2D-indgangskilden forvrænget (to billeder)

3D-Format

Anvend denne funktion for at vælge det egnede 3D-formatindhold.

- Auto: Når et 3D-identifikationssignal identificeres, bliver 3D-format valgt automatisk.
- Side-om-side: Vis 3D-signal i "Side-om-Side"-format.
- **Top and Bottom**: Vis 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- Frame Sequential: Vis 3D-signal i "Frame Sequential"-format.
- Billedpakning: Vis 3D-signal i "Billedpakning"-format.

3D synk. invert

Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere funktionen 3D synk. invert spejlvending.

<u>Reset</u>

Nulstiller 3D-indstillingerne til fabriksindstillingerne.

- Avbryt: Vælg, for at annullere nulstillingen.
- Ja: Vælges, for at nulstille 3D til fabriksindstillingerne.

Vis billedforholdsmenuen

Aspect Ratio

Velg billedforholdet på det viste billede mellem følgende valgmuligheder:

- **4:3**: Dette format er til 4:3 indgangskilder.
- **16:9**: Dette format er til 16:9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.
- **LBX**: Dette format er beregnet til ikke-16x9, letterbox-kilder, og hvis du bruger et eksternt 16x9objektiv til at vise billedet i forholdet 2,35:1 i fuld opløsning.
- **Original**: Dette format viser det originale billede uden skallering.
- Auto: Vælger automatisk det bedste skjermtype.

Oversigt over billedskallering på 1080p

16:9 skærm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC						
4x3	Skalér til 1440x10	Skalér til 1440x1080.									
16x9	Skalér til 1920x10	30.									
LBX	Skaler til 1920x14	40, og få det centra	le 1920x1080-billec	le til skærmen.							
Original	- 1:1 afbildningsce	- 1:1 afbildningscentreret.									
	- Billedet skaleres	ikke. Billedet vises	i en opløsning, der	afhænger af indgar	ngskilden.						

Åbn kantmask-menuen

Kantmaske

Brug denne funktion til at fjerne støjen på kanterne af videobilledet fra videokodningen.

Åbn zoom-menuen

<u>Zoom</u>

Bruges til at reducere og forstørre billedet på lærredet.

Åbn billedskiftmenuen

Image Shift

Bruges til at justere billedets placering horisontalt (H) og vertikalt (V).

Åbn menuen for trapezkorrektion

Keystone

Bruges til at justere billedforvrængningen, der kan opstå pga. projektorens hældning.

Lydmenu

Menuen for lydløs indstilling

<u>Demp</u>

Brug denne indstilling til midlertidigt at slå lyden fra.

- AV: Vælg "AV" for at slå lyden til.
- **På:** Vælg "På" for at slå lyden fra.

Bemærk:

- Funktionen "Demp" påvirker lydstyrken fra både de interne og eksterne højttalere.
- Når der forbindes en ekstern højttaler, deaktiveres den interne højttaler automatisk.

Lydstyrkemenu

<u>Volum</u>

Juster lydstyrken.

Lydindgangsmenuen

Lydinngang

Vælg lydindgangen for videokilderne som følger:

- HDMI1: Audio 1, Audio 2, eller Standard.
- HDMI2/MHL: Audio 1, Audio 2, eller Standard.
- VGA: Audio 1og Audio 2.

Opsætningsmenu

Projektionsmenuen

Projeksjon

Velg den foretrukne projektionen mellem forfra, bagfra, loft-foroven og bagfra-foroven.

Indstilling af lampeinnstillinger

Lampepåminnelse

Velg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer før det anbefalede skift af pæren.

Lampenullstilling

Nulstil brændetimerne efter at lampen er blevet udskiftet.

Indstilling af filter Settings

Filter Usage Hours

Viser filtertiden.

Optional Filter Installed

Angiv indstillinger for advarsel.

- Ja: Viser advarselsbeskeden efter 500 timers brug.
- Bemærk: "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" vises kun, hvis "Optional Filter Installed" er "Ja".
 - Nei: Slå advarselsbeskeden fra.

Filter Reminder

Velg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når påmindelsen om udskiftning af filter vises. De tilgængelige valgmuligheder er AV, 300hr, 500hr, 800hr og 1000hr.

Filter Reset

Nulstil tælleren for støvfilter efter udskiftning eller rengøring af støvfilteret.

Strømindstillingsmenuen

<u>Direkte på</u>

Vælg "På" for at aktivere funktionen Direkte tænding. Projektoren tænder automatisk, når der tændes for strømmen, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.

Signalstrøm på

Vælg "På" for, at slå funktionen "Tænd ved signal" til. Herefter tænder projektoren automatisk, når der registreres et signal, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

Bemærk: Hvis "Signalstrøm på" indstilles til "På" er projektorens strømforbrug over 3 W, når den er på standby.

Skru av automatisk (min)

Her kan du indstille intervallet på nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

Sovtidtaker (min)

Indstilling af dvaletimeren.

• **Sovtidtaker (min):** Her kan du indstille intervallet på nedtællingstimeren.Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal.Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

Bemærk: Dvaletimeren nulstilles, hver gang projektoren slukkes.

Alltid på: Markeres, hvis dvalefunktionen hele tiden skal være slået til.

Quick Resume

•

Indstil Quick Resume.

- **AV:** Ventilatoren starter kølingen af system 10 sekunder efter brugeren slukker projektoren.
- **På:** Hvis projektoren utilsigtet slukkes, vil denne funktion tænde for projektoren med det samme, hvis den vælges inden for 100 sekunder.

Power Mode(Standby)

Angiv strømtilstanden.

- **Aktiv:** Vælg "Aktiv" for at gå til normal standby.
- Eco: Vælg "Eco" for at spare på strømmen < 0,5 W.

Bemærk: Når "Signalstrøm på" slås til, bliver ventilatorerne ved med at køre, når apparatet står på standby.

USB Power

Indstilling af USB-strømindstillingerne.

- **AV:** USB-strømfunktionen er slået fra.
- **På:** Projektoren er altid strømforsynet med USB-strømkilden.
- Auto: Projektoren strømforsynes automatisk med USB-strømkilden.

Menuen Konfigurér sikkerhed

Sikkerhet

Aktiver denne funktion for at bede om adgangskode, før du kan bruge projektoren.

- **AV:** Vælg "AV" for at tænde projektoren uden adgangskode.
- **På:** Vælg "På" for at bruge en adgangskode til at tænde projektoren.

Sikkerhetstidtaker

Her kan du bruge tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen.

Endre Passord

Bruges til at angive eller ændre adgangskoden, som projektoren beder om under opstart.

Indstillingsmenuen for HDMI Link Settings

Bemærk:

 Når HDMI CEC-kompatible enheder forbindes til projektoren med HDMI-kabler, kan de slukkes og tændes via HDMI Link i projektorens skærmmenu. På denne måde kan en eller flere enheder i samme gruppe tændes og slukkes via HDMI Link. På en typisk konfiguration, er din dvd-afspiller muligvis forbundet til projektoren via en forstærker eller et hjemmebiografsystem.



HDMI Link

Slå HDMI Link til og fra. Indstillingerne "Inclusive TV", "Power on Link" og "Power off Link" er kun tilgængelige, hvis "På" er slået til.

Inclusive TV

Indstil funktionen til "Ja", hvis både tv'et og projektoren automatisk skal slukke på samme tid. For at forhindre at begge enheder slukkes på samme tid, indstilles indstillingen til "Nei".

Power On Link

CEC-strøm ved behov.

- Mutual: Begge projektorer og CEC-enheden tændes på samme tid.
- **PJ->Device:** CEC-enheden tændes kun, når projektoren tændes.
- Device->PJ: Projektoren tændes kun, når CEC-enheden tændes.

Power Off Link

Slå denne funktion til, hvis både HDMI Link og projektoren automatisk skal slukke på samme tid.

Indstilling af testmønster

Testmønster

Vælg om testmønsterets skal være et grønt netmønster, magenta netmønster, hvidt netmønster, hvidt eller om det skal slås fra (off).

Indstillinger for fjernstyring

IR-Funktion

Indstil IR-funktionen.

- På: Vælg "På", projektoren kan betjenes af fjernbetjeningen fra bagenden, af IR-modtagere.
- **AV:** Vælg "AV", hvorefter projektoren ikke kan betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet.

Bruker1/ Bruker2/ Bruker3

Tildel standardfunktionen på Bruker1, Bruker2, eller Bruker3 mellem HDMI2, Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projeksjon, Lampeinnstillinger, Zoom, Frys og MHL.

Indstilling af projektor ID

Projektor ID

I denne menu kan id-nummeret konfigureres (område 0-99), så en bruger kan styre projektoren via kommandoen RS232.

Menuindstillinger

<u>Språk</u>

Velg om menusproget skal være engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, hollandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, græsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tjekkisk, arabisk, thai, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, indonesisk, rumænsk eller slovakisk.

Menu Settings

Velg menuens placering på skærmen, og konfigurer menutimeren.

- Menyplassering: Vælg, hvor menuen skal være på skærmen.
- Menu Timer: Vælg, hvor lang tid menuen skal være på skærmen.

Autokilde

Hvis du angiver denne indstilling til "På" og trykker på 🕣 på projektorens tastatur eller på **Source (Kilde)** på fjernbetjeningen, vælges den næste tilgængelige indgangskilde automatisk. Indstil "AV" for, at deaktivere automatisk kildevalg.

Inngangskilde

Vælg indgangskilden mellem HDMI1, HDMI2/MHL og VGA.

Input Name

Bruges til at omdøbe indgangsfunktionerne, så man nemmere kan kende forskel på dem. De tilgængelige valgmuligheder er HDMI1, HDMI2/MHL og VGA.

High Altitude

Når "På" vælges, drejer ventilatoren hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd.

Display Mode Lock

Vælg "På" eller "AV" for at låse skærmindstillingerne og for at låse dem op igen.

Lås tastatur

Når tastaturlåsen står på "På", er betjeningstastaturet låst. Men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "AV", kan du bruge tastaturet igen.

Skjul Information

Aktiver denne funktion for at skjule infomeddelelsen.

- **AV:** Vælg "AV" for at vise beskeden "søger".
- På: Vælg "På" for at skjule beskeden.

<u>Logo</u>

Brug denne funktion til at indstille den ønskede opstartsskærm. Hvis der foretages ændringer, tages de i brug den efterfølgende gang projektoren tændes.

- Standard: Standard-opstartsskærm.
- **Nøytral:** Logoet vises ikke på opstartsskærmen.
- Bruker: Brug det gemte billede, som baggrundsbillede på opstartsskærmen.

Bakgrunnsfarge

Brug denne funktion til at vælge om skærmen skal være rød, grøn, grå, om den ikke skal vise nogen farver, eller om den skal vise et logo, når projektoren ikke modtager et signal.

Bemærk: Hvis baggrundsfarven er indstillet til "None", er den sort.

Nulstil indstillingsmenuen

Reset OSD

Nulstiller indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.

Reset to Default

Nulstiller hele indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.

Info-menuen

Info-menuen

Se følgende oplysningerne om projektoren:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Power Mode(Standby)
- Lampetid
- Lysstyrkemodus
- Firmwareversion

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af lampen

Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå afslutningen på sin levetid, vises en advarsel på skærmen.



Når du ser denne meddelelse, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få udskiftet lampen hurtigst muligt. Sørg for, at projektoren har kølet ned i mindst 30 minutter, inden du udskifter lampen.





Warning: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig, når du åbner panelet til pæren. Det anbefales at bruge sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen på en loftsmonteret projektor. Pas på, at der ikke falder løse dele ud af projektoren.

Warning: Lamperummet er varmt! Lad det køle ned, inden du udskifter lampen!

Warning: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe lampemodulet og røre ved selve lampen. Pæren kan gå i stykker og forårsage skade, hvis den tabes.

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af lampen (fortsat)



Procedure:

- 1. Sluk for projektoren ved at trykke på ""U" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
- 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter.
- 3. Træk stikket ud af stikkontakten.
- 4. Skru skruen af dækslet. 1
- 5. Tag hætten af. 2
- 6. Skru skruerne på lampemodulet ud. 3
- 7. Løft lampehåndtaget. 4
- 8. Træk ledningen til lampen ud. 5
- 9. Tag forsigtigt lampemodulet ud. 6
- 10. Følg vejledningerne i omvendt orden, når lampemodulet skal sættes tilbage.
- 11. Tænd for projektoren og nulstil lampetimeren.
- Lampenullstilling: (i) Tryk på "Meny" → (ii) Vælg "OPPSETT" → (iii) Vælg "Lampeinnstillinger" → (iv) Vælg "Lampenullstilling" → (v) Vælg "Ja".

Bemærk:

- Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes.
- Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren.
- Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud.

VEDLIGEHOLDELSE

Installation og rengøring af støvfilter

Installation af støvfilter





Rengøring af støvfilter

Det anbefales at rengøre støvfilteret hver 3. måned. Rengør det oftere hvis projektoren bliver brugt i støvede omgivelser.

Procedure:

- 1. Sluk for projektoren ved at trykke på "**U**" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur.
- 2. Træk stikket ud af stikkontakten.
- 3. Tag forsigtigt støvfilteret af. 1
- 4. Clean or replace the dust filter. 2
- 5. Følg vejledningerne i omvendt orden, når støvfilteret skal sættes tilbage.



Kompatible opløsninger

HDMI1.4 på HDMI 2

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaljeret timing	B1/Video mode	B1/Detaljeret timing
720 x 400 på 70 Hz	1280 x 720 på 60 Hz	Generisk timing:	720 x 480i på 60 Hz	1280 x 720p på 60 Hz
640 x 480 på 60 Hz	1280 x 800 på 60 Hz	1080p: 1920 x 1080 på 60 Hz	720 x 576i på 50 Hz	1366 x 768 på 60 Hz
640 x 480 på 67 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz		720 x 480p på 60 Hz	1920 x 1080p på 120 Hz
640 x 480 på 72 Hz	1400 x 1050 på 60 Hz		720 x 576p på 60 Hz	3840 x 2160 på 30 Hz
640 x 480 på 75 Hz	1600 x 1200 på 60 Hz		1280 x 720p på 50 Hz	
800 x 600 på 56 Hz	1440 x 900 på 60 Hz		1280 x 720p på 60 Hz	
800 x 600 på 60 Hz	1280 x 720 på 120 Hz		1920 x 1080i på 50 Hz	
800 x 600 på 72 Hz	1024 x 768 på 120 Hz		1920 x 1080i på 60 Hz	
800 x 600 på 75 Hz			1920 x 1080p på 50 Hz	
832 x 624 på 75 Hz			1920 x 1080p på 60 Hz	
1024 x 768 på 60 Hz			1920 x 1080p på 24 Hz	
1024 x 768 på 70 Hz			1920 x 1080p på 25 Hz	
1024 x 768 på 75 Hz			1920 x 1080p på 30 Hz	
1280 x 1024 på 75 Hz			640 x 480p på 60 Hz	
1152 x 870 på 75 Hz			720 x 480p på 60 Hz	
			720 x 576p på 50 Hz	
			720 x 480i på 60 Hz	
			2880 x 480i på 60 Hz	
			1440 x 480p på 60 Hz	
			2880 x 576i på 50 Hz	
			1440 x 576p på 50 Hz	
			1440 x 576i på 50 Hz	

HDMI2.0 på HDMI 1

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaljeret timing	B1/Video mode	B1/Detaljeret timing
720 x 400 på 70 Hz	1280 x 720 på 60 Hz	Generisk timing:	720 x 480i på 60 Hz	3840 x 2160 på 60 Hz
640 x 480 på 60 Hz	1280 x 800 på 60 Hz	1080p: 1920 x 1080 på 60 Hz	720 x 576i på 50 Hz	1920 x 1080p på 120 Hz
640 x 480 på 67 Hz	1280 x 1024 på 60 Hz		720 x 480p på 60 Hz	
640 x 480 på 72 Hz	1400 x 1050 på 60 Hz		720 x 576p på 50 Hz	
640 x 480 på 75 Hz	1600 x 1200 på 60 Hz		1280 x 720p på 50 Hz	
800 x 600 på 56 Hz	1440 x 900 på 60 Hz		1280 x 720p på 60 Hz	
800 x 600 på 60 Hz	1280 x 720 på 120 Hz		1920 x 1080i på 50 Hz	
800 x 600 på 72 Hz	1024 x 768 på 120 Hz		1920 x 1080i på 60 Hz	
800 x 600 på 75 Hz			1920 x 1080p på 50 Hz	
832 x 624 på 75 Hz			1920 x 1080p på 60 Hz	
1024 x 768 på 60 Hz			1920 x 1080p på 24 Hz	
1024 x 768 på 70 Hz			1920 x 1080p på 25 Hz	
1024 x 768 på 75 Hz			1920 x 1080p på 30 Hz	
1280 x 1024 på 75 Hz			640 x 480p på 60 Hz	
1152 x 870 på 75 Hz			720 x 480p på 60 Hz	
			720 x 576P på 50 Hz	
			720 x 480i på 60 Hz	
			2880 x 480i på 60 Hz	
			1440 x 480p på 60 Hz	

B0/Etableret timing	B0/Standard timing	B0/Detaljeret timing	B1/Video mode	B1/Detaljeret timing
			2880 x 576i på 50 Hz	
			1440 x 576p på 50 Hz	
			1440 x 576i på 50 Hz	
			3840 x 2160p på 24 Hz	
			3840 x 2160p på 25 Hz	
			3840 x 2160p på 30 Hz	
			3840 x 2160p på 50 Hz	
			3840 x 2160p på 60 Hz	
			4096 x 2160p på 24 Hz	
			4096 x 2160p på 25 Hz	
			4096 x 2160p på 30 Hz	
			4096 x 2160p på 50 Hz	
			4096 x 2160p på 60 Hz	

True 3D Video kompatibilitet

		Indgangstiming					
		1280 x 720p på 50 Hz	Top and Bottom				
		1280 x 720p på 60 Hz Top and Bottom					
		1280 x 720p på 50 Hz Billedpakning					
	3D-indoano	1280 x 720p på 60 Hz	Billedpakning				
		1920 x 1080i på 50 Hz	Side-om-Side (halv)				
		1920 x 1080i på 60 Hz	Side-om-Side (halv)				
		1920 x 1080p på 24 Hz	Top and Bottom				
		1920 x 1080p på 24 Hz	Billedpakning				
		1920 x 1080i på 50 Hz					
		1920 x 1080i på 60 Hz		SBS mode er slået til			
Indgangsopløsning		1280 x 720p på 50 Hz					
magangeophoening		1280 x 720p på 60 Hz	Side-om-Side (halv)				
		800 x 600 på 60 Hz					
		1024 x 768 på 60 Hz					
		1280 x 800 på 60 Hz					
	HDMI 1.3	1920 x 1080i på 50 Hz					
		1920 x 1080i på 60 Hz					
		1280 x 720p på 50 Hz					
		1280 x 720P på 60 Hz	Top and Bottom	TAB-tilstand slået til			
		800 x 600 på 60 Hz					
		1024 x 768 på 60 Hz					
		1280 x 800 på 60 Hz					
		480i	HQFS	3D-format er billedsekvens			

Bemærk:

- Hvis 3D-kilden er 1080p på 24 Hz, skal DMD afspille med integral multiple med 3D-funktion.
- Understøttelse af NVIDIA 3DTV kan afspilles, hvis der ikke er et patentgebyr fra Optoma.
- 1080i på 25 Hz og 720p på 50 Hz kører på 100 Hz; 1080p på 24 Hz kører på 144 Hz. Andre 3D-tider kører på 120 Hz.

Billedstørrelse og projiceringsafstand

Diagonal længde		Skærmstørrelse (B x H)				Projektionsafstand (D)				Forekuyning (Hd)	
på (16:	9) skærm	Br	edde	H	øjde	Vid	vinkel	Tele	linse	FORSKY	ning (Ha)
(m)	(tommer)	(m)	(tommer)	(m)	(tommer)	(m)	(fod)	(m)	(fod)	(m)	(tommer)
0,762	30	0,66	26,15	0,37	14,7	0,75	2,46	0,97	3,18	0,06	2,36
1,016	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,00	3,28	1,30	4,27	0,08	3,15
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,24	4,07	1,62	5,31	0,10	3,94
1,524	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,49	4,89	1,95	6,40	0,12	4,72
1,778	70	1,55	61,01	0,87	34,3	1,74	5,71	2,27	7,45	0,14	5,51
2,032	80	1,77	69,73	1	39,2	1,99	6,53	2,60	8,53	0,16	6,30
2,286	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,24	7,35	2,92	9,58	0,18	7,09
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	2,49	8,17	3,25	10,66	0,19	7,48
2,794	110	2,44	95,87	1,37	53,9	2,74	8,99	3,57	11,71	0,22	8,66
3,048	120	2,66	104,59	1,49	58,8	2,99	9,81	3,90	12,80	0,24	9,45
3,302	130	2,88	113,30	1,62	63,7	3,23	10,60	4,22	13,85	0,26	10,24
3,556	140	3,10	122,02	1,74	68,6	3,48	11,42	4,55	14,93	0,28	11,02
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	3,73	12,24	4,87	15,98	0,30	11,81
4,064	160	3,54	139,45	1,99	78,4	3,98	13,06	5,20	17,06	0,32	12,60
4,318	170	3,76	148,17	2,12	83,3	4,23	13,88	5,52	18,11	0,34	13,39
4,572	180	3,98	156,88	2,24	88,2	4,48	14,70	5,85	19,19	0,36	14,17
4,826	190	4,21	165,60	2,37	93,1	4,73	15,52	6,17	20,24	0,37	14,57
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	4,98	16,34	6,50	21,33	0,40	15,75
5,334	210	4,65	183,03	2,62	103	5,23	17,16	6,82	22,38	0,41	16,14
5,588	220	4,87	191,75	2,74	107,9	5,47	17,95	7,14	23,43	0,44	17,32
5,842	230	5,09	200,46	2,86	112,8	5,72	18,77	7,47	24,51	0,46	18,11
6,096	240	5,31	209,18	2,99	117,7	5,97	19,59	7,79	25,56	0,48	18,90
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	6,22	20,41	8,12	26,64	0,50	19,69
6,604	260	5,76	226,61	3,24	127,5	6,47	21,23	8,44	27,69	0,52	20,47
6,858	270	5,98	235,33	3,36	132,4	6,72	22,05	8,77	28,77	0,54	21,26
7,112	280	6,20	244,04	3,49	137,3	6,97	22,87	9,09	29,82	0,55	21,65
7,366	290	6,42	252,76	3,61	142,2	7,22	23,69	9,42	30,91	0,58	22,83
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	7,46	24.48	9,74	31,96	0,59	23,23



Projektormål og Loftmontering

- 1. For at undgå skader på din projektor, skal du bruge Optoma loftmonteringssættet.
- 2. Hvis du ønsker at anvende et tredjeparts loftmonteringssæt skal du sikre dig, at de anvendte skruer til montering af projektoren på beslaget opfylder følgende specifikationer:
- Skruetype: M4*3
- Minimum skruelængde: 10 mm



Bemærk: Bemærk, at skader opstået på grund af forkert installation, ikke vil være dækket af garantien.



- Hvis du køber et loftmonteringssæt fra en anden virksomhed, skal du bruge den rigtige skruestørrelse. Skruestørrelsen afhænger af monteringspladens tykkelse.
- Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- Installer ikke projektoren i nærheden af en varmekilde.

Enhed: mm

IR-fjernbetjening 1 koder



Nøgle		Brugero ko	lefineret de	Datakode	Definition af	Beskrivelse
		Byte 1	Byte 2	Byte 3	printiløgie	
Tændt	Ċ	32	CD	02	På	Tryk for at tænde projektoren.
Slå av	1	32	CD	2E	AV	Tryk for at slukke projektoren.
Bruker1		32	CD	36	Bruker1	
Bruker2		32	CD	65	Bruker2	Brugerdefinerede taster. Se side 36 for
Bruker3		32	CD	66	Bruker3	Konngurening.
Lysstyrke	-òć-	32	CD	41	Lysstyrke	Juster billedets lysstyrke.
Kontrast		32	CD	42	Kontrast	Indstil forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.
Skjermmodus		32	CD	05	Modus	Vælg fremvisningsindstillingen, der passer bedst til de forskellige forhold. Se venligst side 29.
Keystone		32	CD	07	Keystone	Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning.
Aspect ratio		32	CD	64	Aspect ratio	Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede.
3D		32	CD	89	3D	Vælg manuelt en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold.

Nøgle		Brugerdefineret kode		Datakode	Definition af	Beskrivelse
		Byte 1	Byte 2	Byte 3	printiløgie	
Volum +		32	CD	09	Volum +	Juster, for at skrue op for lyden.
	_	32	CD	11		
		32	CD	10	◄	Brug ▲, ◀, ► o ▼ for at vælge punkter eller
riie retriingstaster		32	CD	12	•	udføre justeringer til dine valg.
		32	CD	14	▼	
Source		32	CD	18	Source	Tryk på "Source" for at vælge et indgangssignal.
Enter-tast	-	32	CD	0F		Bekræft det valgte punkt.
Synkroniser igen	$\langle \mathbf{b} \rangle$	32	CD	04	Synkroniser igen	Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden.
Volum -	•	32	CD	0C	Volum -	Juster, for at skrue ned for lyden.
Meny		32	CD	0E	Meny	Åbn og luk skærmmenuerne på projektoren.
HDMI 1	(*******)	32	CD	16	HDMI1	Tryk på "HDMI1" for at vælge kilden fra HDMI 1-stikket.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Tryk på "HDMI 2" for at vælge kilde mellem stikkene HDMI 2/MHL.
VGA 1	(*************************************	32	CD	1B	VGA1	Tryk på "VGA1" for at vælge kilden fra VGA- indgangsstik.
VGA 2	000000	32	CD	1E	VGA2	Ingen funktion.
Video	\odot	32	CD	1C	Video	Ingen funktion.
YPbPr	000	32	CD	17	YPbPr	Ingen funktion.

IR-fjernbetjening 2 koder



Nøgle		Nøglekode	Definition af printnøgle	Beskrivelse	
Power	ባ	81	Tænd/sluk	Tryk for at tænde / slukke projektoren.	
Kontakt	色	3E	Kontakt	Tryk for at slå USB-musen til / fra.	
Blank skærm / lyd fra	Ø	8A	Ø	Tryk for at skjule / vise skærmbillede, og for at slå lyden fra / til.	
Frys		8B	Frys	Tryk for at fryse billedet.	
Demp	溪	92	逐	Tryk for at slå lyden fra / til midlertidigt.	
Venstre museklik	L	СВ	L	Bruges som venstre museklik.	
Højre museklik	R	CC	R	Bruges som højre museklik.	
Fire-vejs vælgertaster		C6	Op-pil		
		C8	Venstre-pil	Brug ▲ ▼ ◀ ► for at vælge punkter eller udføre	
		C9	Højre-pil	justeringer til dine valg.	
		C7	Ned-pil		
Enter		C5	Enter	Pokroft det valate punkt	
		CA	Enter	Beniæn der valgte pulikt.	
Page -		C2	Page -	Tryk for at gå en side ned.	
Laser		N/A	Laser	Bruges som laserpegepind.	

Nøgle		Nøglekode	Definition af printnøgle	Beskrivelse	
Page +		C1	Page +	Tryk for at gå en siden op.	
Keystone		85	Keystone+	Bruges til at justere for billedforvrængningen,	
Reystone		84	Keystone-	forårsaget af projektorens hældning.	
Volum	-+	8C	Volum +	Trykkes for at skrue op /ned for lydstyrken.	
		8F	Volum -	,,	
Billedforhold / 1		98	I / 1	Tryk for at ændre aspektforhold på det viste billede.	
				Bruges som nummer "1" på et taltastatur.	
Meny / 2		88	Meny / 2	Tryk for at åbne og lukke skærmmenuerne på projektoren.	
				• Bruges som nummer "2" på et taltastatur.	
3D / 3		93	3D / 3	• Tryk for manuelt at vælge en 3D-tilstand, der passer med dit 3D-indhold.	
				• Bruges som nummer "3" på et taltastatur.	
HDMI / 4		86	HDMI / 4	Tryk for at vælge HDMI-kilde.	
				• Bruges som nummer "4" på et taltastatur.	
VGA / 5		D0	VGA / 5	Tryk for at vælge VGA-kilde.	
				• Bruges som nummer "5" på et taltastatur.	
Video / 6		D1	Video / 6	Bruges som nummer "6" på taltastaturet.	
Bruker1 / 7; Bruker2 / 8; Bruker3 / 9		D2	Bruker 1/7	• Brugerdefinerede taster. Se side 38 for	
		D3	Bruker 2/8	konfigurering.	
		D4	Bruker 3/9	 Bruges som henholdsvis nummer "7", "8" og "9" på et taltastatur. 	
Source		C3	Source	Tryk for at vælge et indgangssignal.	
Lysstyrkemodus / 0	*/↓	96	₩/* / 0	Tryk for automatisk at justere billedets lysstyrke, så du opnår den optimale kontrast.	
				• Bruges som nummer "0" på et taltastatur.	
Synkroniser igen		C4	Synkroniser igen	Tryk for automatisk at synkronisere projektoren med indgangskilden.	

Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med din projektor, bør du læse følgende information. Hvis problemet vedvarer skal du kontakte din lokale forhandler eller vores servicecenter.

Billedproblemer

?

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for, at alle kabler og strømstik er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation".
- Kontroller, at forbindelsesstikkenes ben ikke er bøjede eller brækkede.
- Sjekk at projektorlampen er forsvarlig montert. Der henvises til afsnittet "Udskiftning af lampe".
- Sørg for, at funktionen "Demp" ikke er slået til.
- Billedet er ude af fokus
 - Juster fokussen med fokusringen.
 - Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand fra projektoren. (Se venligst side *46*).
- Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd i 16:9
 - Når du spiller anamorforisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9-format på projektorens side.
 - Hvis du afspiller dvd i LBX-format, ændres formatet til LBX i projektorens skærmmenu.
 - Hvis du afspiller dvd i formatet 4:3, ændres formatet til 4:3 i projektorens skærmmenu.
 - Sæt billedformatet på din dvd-afspiller til 16:9 (bred).
- Bildet er for lite eller for stort
 - Juster billedstørrelsen med zoomhåndtaget (kun på modeller med standardobjektivet).
 - Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
 - Tryk på "Menu" på projektorens panel, gå til "Skjerm → Aspect Ratio". Prøv med forskellige indstillinger.
- Billedet har skæve sider:
 - Hvis det er muligt, skal du omplacere projektoren således, at den er centreret på skærmen og under undersiden af skærmen.
 - Brug "Skjerm → Keystone" i skærmmenuen til at justere med.

Billedet er spejlvendt

Vælg "OPPSETT → Projeksjon" i skærmmenuen, og juster projiceringsretningen.

Uklart dobbeltbillede

 Tryk på knappen "3D" for at skifte til "Auto" for at undgå, at normale 2D-billeder er uklare dobbeltbilleder.

To billeder, side-om-side format

- Tryk på knappen "3D" for at skifte til "Side-om-side", således at indgangssignalet er HDMI 1.3 2D 1080i side-om-side.
- Billedet vises ikke i 3D
 - Kontroller, at 3D-brillernes batteri ikke er afladt.
 - Kontroller, at 3D-brillerne er tændt.
 - Hvis indgangssignalet er HDMI 1.3 2D (1080i side-om side halv), skal du trykke på knappen "3D" og skifte til "Side-om-side".

Andre problemer

- Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne
 - Hvis det er muligt, skal du slukke for projektoren, og derefter fjerne strømledningen og vente i mindst 20 sekunder, inden du tilslutter den igen.
- Lampen sprænger eller giver en poppende lyd
 - Når lampen når enden af dens levetid, vil den sprænge, og kan afgive et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For at udskifte lampen skal du følge procedurerne i "Udskiftning af lampen" på side *41-42*.

Problemer med fjernbetjening

Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du

- Sørg for at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15° af den infrarøde modtager på projektoren.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Du må højst være 6 m væk fra projektoren.
- Sørg for, at batterierne er indsat korrekt.
- Udskift batterierne, hvis de er afladte.

Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk:

- Lysindikatoren "LAMP" lyser rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt.
- Lysindikatoren "TEMP" lyser rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen.
- Lysindikatoren "TEMP" blinker rød, og hvis indikatoren "Tænd/Standby" blinker rødt.

Træk strømkablet ud af projektoren, vent i 30 sekunder og prøv derefter igen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp.

LED-meddelelser

Meddeleisen	ل () Strømlys	し 〇 Strømlys	FO TEMP- indikatoren	₩ ─ Lampe- indikatoren
	(Rød)	(Grøn eller Blå)	(Rød)	(Rød)
Standby (ledning tilsluttet)	Lyser konstant			
Tænder (opvarmning)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt)		
Lysindikatorer for tænd/ sluk og lampe		Lyser konstant		
Slukker (køler af)		Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. lys). Tilbage til konstant rødt lys, når ventilatorerne stopper.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinker (0,25 sek. slukket / 0,25 sek. tændt)		
Fejl (lampefejl)	Blinker			Lyser konstant
Fejl (Viftefeil)	Blinker		Blinker	
Fejl (Overtemperatur)	Blinker		Lyser konstant	

Slukker:



Lampevarsel:



Temperaturadvarsel:

.



Ventilationsfejl:



Ikke indenfor skærmens rækkevidde:



Advarsel om slukning:



Sikkerhetstidsalarm:



Specifikationer

Optisk	Beskrivelse
Original opløsning	1080p
Maksimal opløsning	3840 x 2160 (60 Hz)
Objektiv	Manuelt zoom- og fokusering
Billedstørrelse (diagonal)	40,2"~300" med optimeret på 60"
Projiceringsafstand	1-10 meter med optimeret på 1,493 meter
Elektrisk	Beskrivelse
Indgangsstik	- HDMI v2.0 - HDMI/MHL v1.4 - USB2.0 USB-A på 5 V PWR 1,5 A - VGA-indgang - Lydindgang 3,5 mm - RS232C-hanstik (9-stikben D-SUB)
Udgange	- Lydudgang 3,5 mm - VGA-udgang
Control	USB-type A til mus/servicering
Farvegengivelse	1073,4 millioner farver
Scanningshastighed	- Horisontal scanningshastighed: 15,375~91,146 KHz - Vertikal scanningshastighed: 50-85 Hz (120 Hz på projektorer med 3D-funktion)
Kompatibilitet vedr. synkronisering	Separat Synk.
Indbyggede højttalere	Ja, 10 W
Strømkrav	100 - 240V AC 50/60Hz
Indgangsstrøm	3,3A
Strømforbrug	Lys: - Typisk 230W maks. 253W på 110 V AC - Typisk 225W maks. 248W på 220 V AC Strømbesparende: - Typisk 190W maks. 209W på 110 V AC - Typisk 187W maks. 206W på 220 V AC
Mekaniske forhold	Beskrivelse
Installationsretning	Forside, Bagside, Loft - Top, Bagside - Top
Mål	- 316 mm (B) x 243,5 mm (D) x 98 mm (H) (uden fødder) - 316 mm (B) x 243,5 mm (D) x 115 mm (H) (uden fødder)
Vægt	3,0 ± 0,5kg
Miljøforhold	Brug i 5-40°C, luftfugtighed 10-85 % (ikke-kondenserende)

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Optomas globale kontorer

For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.

USA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Latin America

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Service Tel: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Frankrig

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Scandinavien

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO., LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com



888-289-6786 510-897-8601

888-289-6786

services@optoma.com

510-897-8601 services@optoma.com R

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

G	+33 1 41 46 12 20
E	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

(] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 F 🖾 info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

